

DU CABI KE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAPPO BENZINA 1199 PANIGALE / STREET FIGHTER FUEL CAP INSTALLATION INSTRUCTIONS CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #**TSB04**

	<p>SVITARE LE 4 VITI</p> <p><i>UNSCREW THE 4 SCREWS</i></p>		<p>SVITARE LE 5 VITI CON IL CACCIAVITE A CROCE</p> <p><i>UNSCREW THE 5 SCREWS WITH A CROSS-HEAD SCREWDRIVER</i></p>
	<p>POSIZIONARE LA GUARNIZIONE COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE RUBBER GASKET AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>		<p>POSIZIONARE IL BLOCCO COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE BLOCK AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>
	<p>POSIZIONARE L'OR IN DOTAZIONE COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE OR SUPPLIED AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>		<p>UTILIZZARE DEL GRASSO COME IN FIGURA</p> <p><i>USE THE GREASE AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>
	<p>POSIZIONARE IL TAPPO COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE FUEL CAP AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>		<p>FARE ATTENZIONE AL CENTRAGGIO DELL'OR</p> <p><i>MAKE SURE ABOUT THE ALIGNMENT OF THE OR</i></p>
	<p>STRINGERE LE VITI IN DOTAZIONE A CROCE</p> <p><i>CROSS-TIGHTEN THE SUPPLIED SCREWS</i></p>		<p>POSIZIONARE IL TAPPO CENTRALE</p> <p><i>PLACE THE CENTRAL CAP</i></p>
	<p>UTILIZZARE LA CHIAVE IN CARBONIO PER APRIRE E CHIUDERE IL TAPPO BENZINA</p> <p><i>USE THE CARBON KEY TO OPEN AND CLOSE THE FUEL CAP</i></p>		<p>PER FISSARE LA CHIAVE IN CARBONIO UTILIZZARE LA CHIAVE A BRUGOLA IN DOTAZIONE E STRINGERE IL GRANO</p> <p><i>TO FIX THE CARBON KEY, USE THE ALLEN KEY SUPPLIED AND TIGHTEN THE GRAIN SCREW</i></p>

made in Italy

DU CAB I K E



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAPPO BENZINA 1199 PANIGALE / STREET FIGHTER FUEL CAP INSTALLATION INSTRUCTIONS CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: # **TSB04**

	<p>SVITARE LE 4 VITI</p> <p><i>UNSCREW THE 4 SCREWS</i></p>		<p>SVITARE LE 5 VITI CON IL CACCIAVITE A CROCE</p> <p><i>UNSCREW THE 5 SCREWS WITH A CROSS-HEAD SCREWDRIVER</i></p>
	<p>POSIZIONARE LA GUARNIZIONE COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE RUBBER GASKET AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>		<p>POSIZIONARE IL BLOCCO COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE BLOCK AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>
	<p>POSIZIONARE L'OR IN DOTAZIONE COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE OR SUPPLIED AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>		<p>UTILIZZARE DEL GRASSO COME IN FIGURA</p> <p><i>USE THE GREASE AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>
	<p>POSIZIONARE IL TAPPO COME IN FIGURA</p> <p><i>PLACE THE FUEL CAP AS SHOWN IN THE PICTURE</i></p>		<p>FARE ATTENZIONE AL CENTRAGGIO DELL'OR</p> <p><i>MAKE SURE ABOUT THE ALIGNMENT OF THE OR</i></p>
	<p>STRINGERE LE VITI IN DOTAZIONE A CROCE</p> <p><i>CROSS-TIGHTEN THE SUPPLIED SCREWS</i></p>		<p>POSIZIONARE IL TAPPO CENTRALE</p> <p><i>PLACE THE CENTRAL CAP</i></p>
	<p>UTILIZZARE LA CHIAVE IN CARBONIO PER APRIRE E CHIUDERE IL TAPPO BENZINA</p> <p><i>USE THE CARBON KEY TO OPEN AND CLOSE THE FUEL CAP</i></p>		<p>PER FISSARE LA CHIAVE IN CARBONIO UTILIZZARE LA CHIAVE A BRUGOLA IN DOTAZIONE E STRINGERE IL GRANO</p> <p><i>TO FIX THE CARBON KEY, USE THE ALLEN KEY SUPPLIED AND TIGHTEN THE GRAIN SCREW</i></p>

made in Italy